

Bytový monitor VTH5221Dx

Uživatelský návod



Obsah

Parametry monitoru
Bezpečnostní pokyny3
Popis monitoru4
Zapojení v síti6
Schéma datových konektorů6
Prvotní instalace v síti LAN7
Ovládání8
Nastavení10
Nastavení času, data, displeje a hesla10
Polachové (alarm) vstupy a módy11
Poplachový režim12
Externí IP kamery13
Info14
Reset monitoru14

Parametry monitoru

Komfortní barevný TFT 7" bytový monitor s dotykovou obrazovkou a dotykovými tlačítky. Rozlišení 1024x600, interkom, vnitřní paměť pro nahrávání obrázků a videa (microSD karta není součástí dodávky standardního balení).

Je určen pro IP domovní systém. Rozvod po běžné datové TCP/IP síti, wifi client, šifrovaná komunikace. Kompatibilní s dveřními stanicemi VTOxxxx. České menu.

Umožňuje připojit až 20 IP kamer či kanálů DVR/HCVR/NVR Dahua. Možnost napájení dle IEEE 802.3af PoE.

- Displej: 7" dotykový LCD, rozlišení 1024x600, Video Standard H.264
- Paměť: ano, je však nutno vložit microSD <32GB
- Provedení tlačítek: dotyková
- Alarmové vstupy: 6
- Alarmové výstupy: 1 (aktivní vždy při sepnutí kteréhokoliv poplach. vstupu; poslední dva porty konektoru)
- Síť: Wifi 802.11n, Ethernet 10M/100Mbps, auto negotiation, TCP/IP, SNMP
- Certifikace PZTS: NE
- Napájení: DC 12V nebo IEEE 802.3af PoE
- Spotřeba: v nečinnosti <1,5W, pracovní <7W
- Pracovní teplota: -10 °C ~ +60 °C
- Vlhkost: 10~90 %RH
- Rozměry: 200mm x 126mm x 22mm (Š x V x H)
- Hmotnost: 0,8 kg

Bezpečnostní pokyny

Nevystavujte monitor nadměrnému teplu (oblast u radiátorů a vařičů) a prachu, není vhodná instalace v místech s přímým dopadem slunečního záření.

Monitor není určený pro provoz v místech s vyšším rizikem zásahu elektrickým proudem jako jsou koupelny a sauny.

Nezakrývejte větrací otvory a na monitor nepřikládejte cizí předměty.

Monitor nijak nerozebírejte. Na zařízení se vztahuje zákon o elektroodpadu.

Popis monitoru

Přední panel



Značka	Součást	Popis
1	Krytka kamery	Pouze vybrané modely
2	Kamera	Pouze vybrané modely
3	Mikrofon	-
4	Obrazovka	-
5	Odemknutí	Pro otevření zámku dveří během hovoru
6	Monitor	-
7	Menu	Stisk pro návrat na hlavni obrazovku nebo menu
8	Hovor	Pro přijetí a ukončení spojení s dveřní stanicí
9	SOS	Tlačítko pro volání v nouzi



Značka	Součást	Popis
1	I/O	Alarmové rozhraní
2	SD slot	Do kapacity 32GB
3	Repro	Pro audio komunikaci
4	СОМ	Servisní konektor
5	Ethernet	Pro připojení k LAN
6	Reset	Reset tlačítko
7	RS-485	Rozšiřující rozhraní

Zapojení v síti



Schéma datových konektorů



Prvotní instalace v síti LAN

Net Set 2 🧟 🏫 ? 9901 Wireless Wired Production ON Connected ŝ Network dahuavip ŝ Default dahuaguest \$ 1 dahuavip • <u></u> Easy4ip < >

Monitor lze spojit do LAN sítě prostřednictvím UTP kabelu nebo WiFi.

Vyberte vhodný typ připojení a zvolte či nadefinujte IP adresu v LAN síti. Nastavení je analogické k síťovým zařízením, je nutné respektovat adresní rozsah lokální sítě LAN (IP adresa, maska, výchozí brána, DNS servery).

9901		Network	0.8	(îr	î
Net Set	Main_VTO Name	Main VTO			
Production	VTO IP Address	192 168 1 100			
Network	Enable Status		-		
	Sub_VTO1 Name	sub VTO			
Default	VTO IP Address	192 168 1 132			
	Device Type	Door	•		
	VTO Middle No.				
	Enable Status	OFF			
		<		>	

Ovládání

Hlavní obrazovka:



Ikona	Název	Popis				
ô	Zámek 1	Ovládání zámku dveří				
6	Zámek 2	V případě užití RS-485 terminálu ovládá další zámky				
Ŷ	MIC	Ztiší mikrofon				
5 ~r	IP kamera	Zobrazení IP kamer				
٥	Foto	Pořídí fotku obrazovky na SD kartu (pokud je instalovaná)				
Ĩ	Nahrávání	Nahraje hovor na SD kartu včetně obrazu. Vyžaduje přítomnost SD karty ve slotu.				
	Hlasitost	Ovládání hlasitosti				
~	Přijme hovor	-				
•	Ukončí hovor	-				

Hlavní MENU

♀ 9901 1			4
Call 2	Info	3	07:29 5 2016-6-14 Tuesday
Monitor 9	sos 8 🏂	Setting 7	

Značka	Název	Popis
1	Byt/pokoj	Číslo jednotky
2	Seznam hovorů	Seznam všech hovorů včetně zmeškaných
3	Info	Přehled oznámení, alarmových hlášení a dalších zpráv
4	Ikony	 LAN sí't ethernet, kabel odpojen LAN síť ethernet, kabel připojen ViFi spojení je aktivní - spojení s dveřní stanicí - spojení s dveřní stanicí není funkční - přítomnost SD karty ve slotu - nepřečtená zpráva
5	Čas	-
6	Zabezpečení	Stiskněte pro aktivaci/deaktivaci zabezpečení
7	Nastavení	Krátký stisk pro menu nastavení parametrů, delší stisk (~6 sekund) pro menu pokročilých parametrů
8	SOS	Pro nouzové volání
9	Monitor	Zobrazí obraz dveřní stanice VTO nebo IP kamery

Nastavení

Lze nastavit hlasitost zvonění, mód nerušit DND, poplachy na základě připojených čidel… Vstupní heslo pro změny je továrně definováno "**123456**" (bez uvozovek).



Nastavení času, data, displeje a hesla

Nastavení data, času, parametrů zobrazení displeje a hesla přístupu k monitoru.

9901		General		- ? 1		
J Ring	Time	Display	User Password	Other		
🔔 DND	Time	OFF	Time Zone			
🏠 Alarm	2016-06-14 0	7:38:12	GMT+08:0	00		
Mode						
🔅 General	DST			ON		
i Production	By Date Start:2016-01-01 00:00 End:2016-01-02 00:00					



Polachové (alarm) vstupy a módy

Monitor disponuje 6-ti poplachovými vstupy (zónami), kdy pro každou zónu lze definovat její typ, zda je připojené čidlo standardně spojené (NC) nebo rozpojené (NO), co se stane při detekci čidlem (status polachu) a prodlevu pro vyvolání poplachu:

9 901			Alarm			* ?
🥊 Ring	Z	Ione	Output			
	Area	Туре	NO/NC	Status	Enter Delay	Exit Delay
🏠 Alarm	1	Urgency Btn 🔻	NO 🔻	Delay Alarm 🔻	10S 🔻	10S 🔻
Mode	2	Gas Sensor 🔻	NC 🔻	Instant Alarm 🔻	0S 🔻	0S 🔻
🤹 General	3	Smoke Sensor	NC 🔻	Instant Alarm 👻	0S 🔻	0S 🔻
i Production	4	IR 🔻	NC 🔻	Instant Alarm 🔻	0S 🔻	0S 🔻
			OK			<u>``</u>
			UK			·

Jednotlivé módy definují aktivaci jednotlivých zón dle toho, zda je uživatel doma nebo spí...

9 901		Mode		<u> </u>
J Ring	Stay	Away	Sleep	Custom
	Area 1		Area 2	ON _
(Alarm	Area 3		Area 4	OFF
General	Area 5	OFF	Area 6	OFF
i Production	Area 7	OFF	Area 8	OFF

Poplachový režim

Aktivací poplachového režimu a s tím souvisejícího módu bude monitor detekovat podněty z připojených čidel a na základě nastavení vyvolá akci.

Poplachový režim se aktivuje v MENU tlačítkem





Při aktivaci vyberte jeden z módů (doma "stay", venku "away", spánek "sleep", uživatelský "custom") a zadejte aktivační heslo (tovární je "123456").

Deaktivace poplachového režimu se provede stiskem alarmového tlačítka a zadáním hesla. Pokud by došlo k nátlakovému zadání hesla útočníkem, zadejte heslo v opačném číselném pořadí (654321), poplachový režim se vypne a pokud je definováno, zašle se zpráva na centrálu.

Externí IP kamery

Pro sledování IP kamer je třeba je přidat do seznamu IPC zařízení monitoru, definujte jméno IP kamery, její IP adresu, přihlašovací parametry, číslo komunikačního portu a protokol:

	AddlP	C_00		
Name	lpc00		*	
IP	0 0 0	• 0		
User Name	admin			
Password	•••••			
Port	554			
Stream	Main	•	•	
Protocol	Local	•	•	
Channel	0			
Cancel			ОК	



Na kamery lze nahlížet stiskem ikony tlačítka na hlavní obrazovce.

Info

Tlačítkem Info v hlavním MENU lze získat přehled o hovorech, zprávách a poplachu. Události lze prohlížet a v jejich seznamu smazat.

9901		Guest Messag	e		"	
뉯 Security Alarm	All	Unread				
Guest Message	Main VTO					
Ublish Info						
Video Pictures	2016-06-14 08:04:00					
	X Edit TillClear		1/1	~	>_	

Ovládací prvky přehrávání záznamů:

Ikona	Název
4	Návrat
×	Přepínání
11	Pauza
-	Stop
*	Rychlé přehrávání
₽	Pomalé přehrávání
	Hlasitost

Reset monitoru

V případě nutnosti restu monitoru do továrních hodnot dlouze (aspoň 6 sekund) stiskněte ikonu nastavení v hlavním MENU a zvolte položku "default", kterou potvrďte OK.



