



# Průvodce rychlým spuštěním

Kamery ady (5G/radar) AI (LPR) Pro Bullet Plus MS-Cxx66





## Popis ástí

Milesight



5G AI Pro Bullet Plus

5G AloT Pro Bullet Plus

#### Pozn.:

1) Kamera podporuje napájení DC 12V a PoE.







## Instalace

Krok 1: Samolepku p ilepte na místo, kam chcete instalovat kameru.



Krok 2: Odd lejte ernou p ítla nou desti ku v p ipojovacím boxu, zhotovte otvor v gumové pr chodce, protáhn te kabely pr chodkou a p ipevn te box na samolepku (resp. ze / strop).



Krok 3: Nainstalujte elní víko boxu k p ipojovacímu boxu (cca pod úhlem 90°). Zna ka "Top" na bullet kame e by m la být zarovnána se zna kou "Top" na p ipojovacím boxu.



Krok 4: Nastavte požadovanou délku kabel, p ipojte je k odpovídajícím konektor m a p id lejte zp t ernou p ítla nou desti ku. Zav ete p ipojovací box a zajist te jej utažením p íslušných šroub. Pokud n který otvor v gumové pr chodce není využitý, ujist te se, že je uzav ený gumovou zátkou.





Krok 5: Nastavte zorný sm r kamery a utáhn te jistící šroub.



#### Pozn.:

Povolte šrouby na PTFE membrán, abyste se dostali k SD slotu. Po vložení SD karty šrouby op t utáhn te. U 5G kamer slouží tento slot ke vložení SIM karty. Nakonec nainstalujte 5G anténu.





# Nastavení IP adresy pomocí Smart Tools

Software Smart Tools slouží k automatické detekci všech kamer Milesight ve vaší síti LAN, k nastavení jejich IP adres a k aktualizaci firmware kamer. Pro nastavení IP adres více kamer Milesight se velmi doporučuje použít tento software.

5		·				- 🧑	)-(			- 6	≜ & – dmin	
		IPC Tools		Network	Setting	Prev	iew Upg	rade C	)EM		assword	0
	No.	Device Name 🛦	Status	MAC	IP	Port	Netmask	Gateway	Model	Run up Time	Version	
6	189	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:53:C8	192.168.128	80	255.255.252.0	192.168.128.1	MS-C3763-PB	2019-02-28 13	41.7.0.67-r1	0
r	190	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:53:C9	192.168.128	80	255.255.252.0	192.168.128.1	MS-C3763-PB	2019-02-28 13	41.7.0.67-r1	0
r.	191	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:53:CD	192.168.128	80	255.255.252.0	192.168.128.1	MS-C3763-PB	2019-02-28 13	41.7.0.67-r1	0
r	192	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:53:CE	192.168.128	80	255.255.252.0	192.168.128.1	MS-C3763-PB	2019-02-28 13	41.7.0.67-r1	0
r	193	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:53:D3	192.168.128	80	255.255.252.0	192.168.128.1	MS-C3763-PB	2019-02-28 13	41.7.0.67-r1	0
r	194	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:53:D4	192.168.128	80	255.255.252.0	192.168.128.1	MS-C3763-PB	2019-02-28 13	41.7.0.67-r1	0
n.	195	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:53:DC	192.168.128	80	255.255.252.0	192.168.128.1	MS-C3763-PB	2019-02-28 13	41.7.0.67-r1	0
r	195	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:53:DD	192.168.128	80	255.255.252.0	192,168.128.1	MS-C3763-PB	2019-02-28 13	41.7.0.67-r1	0
C.	197	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:53:E2	192.168.128	80	255.255.252.0	192.168.128.1	MS-C3763-PB	2019-02-28 13	41.7.0.67-r1	0
r	198	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:53:E3	192.168.128	80	255.255.252.0	192.168.128.1	MS-C3763-PB	2019-02-28 13	41.7.0.67-r1	0
c	199	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:53:E7	192.168.128	80	255.255.252.0	192,168,128,1	MS-C3763-PB	2019-02-28 13	41.7.0.67-r1	0
r	200	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:53:E8	192.168.128	80	255.255.252.0	192,168,128,1	MS-C3763-FPB	2019-02-28 13	41.7.0.63-r14	0
C.	201	Network Camera	Active	10-03-16-21-53-ED	192 168 128	80	255 255 252 0	192 168 128 1	MS-C3763-EPB	2019-02-28 13	41 7 0 63-114	0
0/36	4	Device Name:		) P (	Port		🕥 Netmask: 🤇		) Gateway: 🦲	)D	NS: (	
								🕖 Allivate	: 📥 Export (	Device List 👌	Sourt 🗶 N	lu Jify
Oper	reting	Information										
										<b>P</b> )	Save 🔊) C	ear
							/2.4.0.1 r1			9	9	

Postup nastavení IP adres kamer:

1) Spusťte software Smart Tools a pak zvolte stránku "IPC Tools". Program automaticky vyhledá všechny kamery Milesight ve vaší síti. Pro nové vyhledání kamer klikněte na tlačítko "Search Here" se symbolem lupy.

2) Kamery, u kterých je ve sloupci "Status" zobrazeno "Inactive", musíte nejprve aktivovat a nastavit jim přístupové heslo. Vyberte kamery, které chcete aktivovat, a pak klikněte na tlačítko "Activate". Pomocí položky "Password" nastavte heslo pro přístup ke kameře (heslo musí mít 8 až 32 znaků, z toho alespoň jedno písmeno a jednu číslici). Dále nastavte 3 bezpečnostní dotazy. Pokud byste někdy heslo zapomněli, můžete ho resetovat správným zodpovězením těchto 3 bezpečnostních dotazů. Nakonec klikněte na "Save".

		Jame Status	we	ip: V	Put	Neimask	Galeway	Model	Run-up Time	Version
	59 Network C	amera Inactive	C C3 16 24 09 D2	192.168.5.190	80	255 255 255 0	192 168 5.1	MS-C2964-FPB	2018-12-19	40.7.0.65-pwc a5
	E OB Mintender		0.0045.04.00.00	400.405.3.34	- 0.0	005.055.040.0	100168.7.1	MS-C3762-FIPB	2018-12-21 17:43:15	41.7.0.65-pwc a5
IDC Tasle			Activation				168.5.1	MS-C4472-FIPB	2018-12-24 15:00:51	41.7.0.68-a6
1995 India							168.7.1	MS-C2975-PB	2018-12-24 17:02:43	40.7.0.68
	0						168.7.1	MS-C5362-EPB	2018-12-18 16:10:37	41,7.0.65-pwd 86
	9						168.2.1	MS-C2862-FPB	2018-12-21 16:44:30	41.7.0.58-a5
	User Name:	admin					168.5.1	MS-C2963-PB	2018-12-18 13:38:35	40.7.0.67-121
	Password	0					168.7.1	MS-C2972-FPB	2018-12-20 13:27:14	40.7.0.67-/10
	Confirm:	ertion				_	168.7.1	NS-C5372-FIPB	2018-12-18 22:18:58	41.7.0.67-ptz dome-a6
$\smile$	Security Ourstion 1:	What's your fathe	r's name7			-	168.7.2	MS-C3772-FIPB	2018-06-15 17:10:58	41.7.0.65-r4
MVR Tools	Security Answer 1:	( ) ) ) ) ) ) ) ) ( ) ) ) ( )					168.7.1	MS-C4482-PB	2018-12-20 16:15:03	41.7.0.65-pwc a6
	Security Question 2:	What's your fathe	r's name?			-			2013.07.04	
	Security Answer 2:	0					255.0	Gotoware 192.1	168.5 1 E	10 <b>8 8 8 8</b>
	Security Question 3:	What's your fathe	r's name?					🗿 Amirata 🔳		int 🗶) Ho
	Security Answer 3:	0								
							_			

3) Pomocí tlačítek v levém sloupci zvolte požadovanou kameru a v řádku pod seznamem vyhledaných kamer nastavte IP adresu kamery a další síťové parametry. Provedená nastavení uložte kliknutím na "Modify".

### Průvodce rychlým spuštěním

		-C 10015		Network			Preview	Upgrade		C. Sear	ch here	
•	No.	Device Name	Status	MAC	IP 🔺	Port	Netmask	Gateway	Model	Run-up Time	Version	ļ
2	58	Network Camera	Active	1C.C3:16:24:60:F6	192.168.7.80	80	255.255.240.0	192.168.7.1	MS-C2975-PB	2019-03-11 14:14:32	40.7.0.67-r6	
e.	59	Network Camera	Active	10:03:16:22:00:74	192.168.7.81	80	255.255.240.0	192.168.7.1	MS-C8262-FPB	2019-03-11 13:49:07	43.7.0.68	
r	60	Network Camera	Active	1C:C3:16:23:C8:4D	192.168.7.86	80	255.255.240.0	192.168.8.2	MS-C5362-EPB	2019-03-08	41.7.0.67-r1	
r	61	MS-C2975-PB	Active	1C:C3:16:24:60:DE	192 168 7 93	80	255.255.240.0	192.168.7.1	MS-C2975-PB	2019-03-11	40.7.0.69	
	62	Network Camera	Active	1C:C3:16:20:00:EF	192.168.7.100	80	255.255.240.0	192.168.7.1	MS-C2862-FPB	2019-03-06	41.7.0.67-114	
17	63	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:EC:5A	192.168.7.105	80	255.255.240.0	192.168.7.1	MS-C2972-FP8	2019-03-07	40.7.0.68-r3	
r	64	MS-C2964-FPB	Active	1C.C3.16:24.09:D2	192.168.7.110	80	255.255.240.0	192.168.7.1	MS-C2964-FPB	2019-03-11 09:34:42	40.7.0.69-12	
r.	65	Network Camera	Active	1C:C3:16:24:5F:53	192.168.7.113	80	255,255,240.0	192.168.7.1	MS-C2975-EPB	2019-03-11	40.7.0.68-r7	
r	66	MS-C3772-FIPB	Active	1C:C3:16:21:FA:67	192.168.7.128	80	255.255.255.0	192.168.7.2	MS-C3772-FIPB	2019-03-07	41.7.0.69-12	
6	67	Network Camera	Active	1C:C3:16:19:00:6E	192 168 7 129	80	255 255 240 0	192.168.7.2	MS-C5364-PB	2019-03-11	41.7.0.67-a4	
r	68	Network Camera	Active	1C C3 16 11:02:40	192.168.7.190	80	255.255.255.0	192.168.7.1	NC3263-PNA	2019-01-10	30.7.1.63-r20	
~			2.52							2019-02-27		ł

Více informací k použití software naleznete v příručce "Smart Tools User Manual".

## Nastavení IP adresy pomocí webového prohlížeče

1) Spusťte webový prohlížeč a zadejte IP adresu kamery (tovární nastavení IP adresy je 192.168.5.190).

Pozn.: Abyste mohli přistoupit ke kameře, musí být IP adresa vašeho PC ze stejného síťového segmentu jako IP adresa kamery. Při prvním přístupu ke kameře si proto nejprve nastavte IP adresu PC na nějakou hodnotu ze segmentu 192.168.5.x. Po změně IP adresy kamery si pak můžete nastavit IP adresu PC zpět na původní hodnotu.

3) Pokud přistupujete ke kameře poprvé, zobrazí se displej pro aktivaci kamery. Nastavte přístupové heslo a bezpečností dotazy (resp. odpovědi). Pak se můžete přihlásit ke kameře pomocí nastaveného jména a hesla.

Activation	
admin	
Password Comfirm	
NEXT	

Question1:	What's your father's name?	~
Answer1:		
Question2:	What's your father's name?	~
Answer2:		
Question3:	What's your father's name?	~
Answer3:		

4) Po přihlášení zvolte "Configuration" - > "Basic Settings" -> "Network" -> "TCP/IP".



Nastavte IP adresu kamery na požadovanou hodnotu a pak uložte pomocí "Save". Změna tovární IP adresy je hotová.