



Průvodce rychlým spuštěním

Kamery řady PTZ Bullet MS-Cxx61



Popis ástí



Pozn.:

1) Když stisknete na 5s tla ítko Reset, kamera se vrátí na tovární nastavení.

2) Verzi "Mini PTZ bullet" lze napájet pouze 12V DC. Verzi "Mini PoE PTZ bullet" lze napájet 12V DC nebo p es PoE.

Instalace

Instalace s p ipojovacím boxem (A62)

Krok 1: Nalepte samolepku na místo, kam chcete kameru nainstalovat.



Krok 2: Povolte jistící šroub a odd lejte elo od p ipojovacího boxu. Odd lejte ernou p ítla nou desti ku v boxu, protáhn te kabely gumovou pr chodkou a p ipevn te box na samolepku (resp. na ze nebo strop).



www.milesight.com

Krok 3: Pomocí p iložených šroub (M4x22) p id lejte kameru k elu boxu a potom p ipojte elo k p ipojovacímu boxu (pod úhlem cca 90°).



Krok 4: Nastavte pot ebnou délku kabel a p ipojte je k odpovídajícím konektor m. P id lejte zp t ernou p ítla nou desti ku. Zav ete p ipojovací box a zajist te ho utažením jistícího šroubu. Pokud je n který otvor v gumové pr chodce nevyužitý, ujist te se, že je uzav ený pomocí p iložené gumové zátky.





Jistící šroub ádn utáhn te.

P ímá instalace na ze (bez p ipojovacího boxu)

Pokud nepoužijete p ipojovací box, p id lejte patici kamerového držáku p ímo na ze .



Pozn.:

Pokud chcete použít SD kartu, sejm te nejprve horní st íšku kamery a pak odd lejte kytku SD prostoru. Vložte kartu do SD slotu a p id lejte zp t krytku a st íšku.





7. Zapojení vodot sného konektoru



Krok 1: Protáhn te sí ový kabel skrz závitový o ech, gumové t sn ní a krytku se závitem.

Krok 2: Vložte gumové t sn ní do krytky se závitem.

Krok 3: P ipojte závitový o ech ke krytce se závitem.

Krok 4: Nasa te O-kroužek na sí ový konektor od kamery.

Krok 5: P ipojte LAN konektor ke konektoru od kamery, našroubujte krytku se závitem ke konektoru od kamery.

Nastavení IP adresy pomocí Smart Tools

Software Smart Tools slouží k automatické detekci všech kamer Milesight ve vaší síti LAN, k nastavení jejich IP adres a k aktualizaci firmware kamer. Pro nastavení IP adres více kamer Milesight se velmi doporučuje použít tento software.

5		·				- 🧑)-(- 6	≜ & — dmin	
		IPC Tools		Network	Setting	Prev	iew Upg	rade C)EM		assword	0
	No.	Device Name 🛦	Status	MAC	IP	Port	Netmask	Gateway	Model	Run up Time	Version	
6	189	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:53:C8	192.168.128	80	255.255.252.0	192.168.128.1	MS-C3763-PB	2019-02-28 13	41.7.0.67-r1	0
r	190	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:53:C9	192.168.128	80	255.255.252.0	192.168.128.1	MS-C3763-PB	2019-02-28 13	41.7.0.67-r1	0
r.	191	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:53:CD	192.168.128	80	255.255.252.0	192.168.128.1	MS-C3763-PB	2019-02-28 13	41.7.0.67-r1	0
r	192	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:53:CE	192.168.128	80	255.255.252.0	192.168.128.1	MS-C3763-PB	2019-02-28 13	41.7.0.67-r1	0
r	193	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:53:D3	192.168.128	80	255.255.252.0	192.168.128.1	MS-C3763-PB	2019-02-28 13	41.7.0.67-r1	0
r	194	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:53:D4	192.168.128	80	255.255.252.0	192.168.128.1	MS-C3763-PB	2019-02-28 13	41.7.0.67-r1	0
n.	195	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:53:DC	192.168.128	80	255.255.252.0	192.168.128.1	MS-C3763-PB	2019-02-28 13	41.7.0.67-r1	0
r	195	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:53:DD	192.168.128	80	255.255.252.0	192,168.128.1	MS-C3763-PB	2019-02-28 13	41.7.0.67-r1	0
C.	197	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:53:E2	192.168.128	80	255.255.252.0	192.168.128.1	MS-C3763-PB	2019-02-28 13	41.7.0.67-r1	0
r	198	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:53:E3	192.168.128	80	255.255.252.0	192.168.128.1	MS-C3763-PB	2019-02-28 13	41.7.0.67-r1	0
c	199	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:53:E7	192.168.128	80	255.255.252.0	192,168,128,1	MS-C3763-PB	2019-02-28 13	41.7.0.67-r1	0
r	200	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:53:E8	192.168.128	80	255.255.252.0	192,168,128,1	MS-C3763-FPB	2019-02-28 13	41.7.0.63-r14	0
C.	201	Network Camera	Active	10-03-16-21-53-ED	192 168 128	80	255 255 252 0	192 168 128 1	MS-C3763-EPB	2019-02-28 13	41 7 0 63-114	0
0/36	4	Device Name:) P (Port		🕥 Netmaske 🤇) Gateway: 🦲)D	NS: (
								🕖 Allivate	: 📥 Export (Device List 👌	Sourt 🗶 N	lu Jify
Oper	reting	Information										
										P)	Save 🔊) C	ear
							/2.4.0.1 r1			9	9	

Postup nastavení IP adres kamer:

1) Spusťte software Smart Tools a pak zvolte stránku "IPC Tools". Program automaticky vyhledá všechny kamery Milesight ve vaší síti. Pro nové vyhledání kamer klikněte na tlačítko "Search Here" se symbolem lupy.

2) Kamery, u kterých je ve sloupci "Status" zobrazeno "Inactive", musíte nejprve aktivovat a nastavit jim přístupové heslo. Vyberte kamery, které chcete aktivovat, a pak klikněte na tlačítko "Activate". Pomocí položky "Password" nastavte heslo pro přístup ke kameře (heslo musí mít 8 až 32 znaků, z toho alespoň jedno písmeno a jednu číslici). Dále nastavte 3 bezpečnostní dotazy. Pokud byste někdy heslo zapomněli, můžete ho resetovat správným zodpovězením těchto 3 bezpečnostních dotazů. Nakonec klikněte na "Save".

0	No Device I	Jame Status	MAC	IP A	Put	Netmask	Galeway	Model	Run-up Time	Version
	59 Network C	amera Inactive	10 03 16 24 09 02	192.168.5.190	80	255 255 255 0	192,168.5.1	MS-C2964-FPB	2018-12-19 17:48:04	40.7.0.65-pw .a6
	E Of Material		10.0015.01.00.01	400.405.3.34		NC OF ALLA	100168.7.1	MS-C3762-FIPB	2018-12-21 17:43:15	41.7.0.65-pw a5
IPC Tools			Activation				168.5.1	MS-C4472-FIPB	2018-12-24 15:00:51	41.7.0.68-a
Contraction of the second s							168.7.1	MS-C2975-PB	2018-12-24 17:02:43	40.7.0.68
	(3)						168.7.1	MS-C5362-EPB	2018-12-18 16:10:37	41.7.0.65-pw a6
	9						168.2.1	MS-C2862-FPB	2018-12-21 16:44:30	41.7.0.68-a6
	User Name:	admin					168.5.1	MS-C2963-PB	2018-12-18 13:38:35	40.7.0.67-12
	Password:	6					168.7.1	MS-C2972-FPB	2018-12-20 13:27:14	40.7.0.67-11
	Confirm:	ention				_	168.7.1	NS-C5372-FIPB	2018-12-18 22:18:58	41.7.0.67-pb dome-a6
\smile	Security Question 1:	What's your fathe	er's name?				168.7.2	MS-C3772-FIPB	2018-06-15 17:10:58	41.7.0.65-14
NVR Tools	Security Answer 1:	(168.7.1	MS-C4482-PB	2018-12-20 16:15:03	41.7.0.65-pw a5
	Security Question 2:	What's your fathe	er's name?						2013.07.04	
	Security Answer 2:	0					255.0	Coleman 192.	166.5 1	15 8 8 8 8
	Security Question 3:	What's your fathe	er's name?					🔊 Armate 🔳	. Growt Device L	int X) He
	Security Answer 3:	0								
								2		

3) Pomocí tlačítek v levém sloupci zvolte požadovanou kameru a v řádku pod seznamem vyhledaných kamer nastavte IP adresu kamery a další síťové parametry. Provedená nastavení uložte kliknutím na "Modify".

Průvodce rychlým spuštěním

	-0	-C 10013		Network			Preview	Upgrade		Q Sea	ch here	
•	No.	Device Name	Status	MAC	IP 🔺	Port	Netmask	Gateway	Model	Run-up Time	Version	Į
C.	58	Network Camera	Active	1C:C3:16:24:60:F6	192.168.7.80	80	255 255 240.0	192.168.7.1	MS-C2975-PB	2019-03-11 14:14:32	40.7.0.67-r6	
e i	59	Network Camera	Active	10:03:16:22:00:74	192,168,7.81	80	255.255.240.0	192.168.7.1	MS-C8262-FPB	2019-03-11	43.7.0.68	
r	60	Network Camera	Active	1C:C3:16:23:C8:4D	192.168.7.86	80	255.255.240.0	192.168.8.2	MS-C5362-EPB	2019-03-08	41.7.0.67-r1	
r.	61	MS-C2975-PB	Active	1C:C3:16:24:60:DE	192 168 7 93	80	255.255.240.0	192.168.7.1	MS-C2975-PB	2019-03-11	40.7.0.69	
	62	Network Camera	Active	1C:C3:16:20:00:EF	192.168.7.100	80	255.255.240.0	192.168.7.1	MS-C2862-FPB	2019-03-06	41.7.0.67-114	
in .	63	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:EC:5A	192.168.7.105	80	255.255.240.0	192.168.7.1	MS-C2972-FPB	2019-03-07	40.7.0.68-r3	
r	64	MS-C2964-FPB	Active	1C.C3.16:24.09:D2	192.168.7.110	80	255.255.240.0	192.168.7.1	MS-C2964-FPB	2019-03-11	40.7.0.69-12	
r	65	Network Camera	Active	1C:C3:16:24:5F:53	192.168.7.113	80	255,255,240.0	192.168.7.1	MS-C2975-EPB	2019-03-11	40.7.0.68-r7	
r	66	MS-C3772-FIPB	Active	1C C3 16 21 FA 67	192.168.7.128	80	255.255.255.0	192.168.7.2	MS-C3772-FIPB	2019-03-07	41.7.0.69-12	
r.	67	Network Camera	Active	1C C3 16 19:00 6E	192.168.7.129	80	255 255 240.0	192.168.7.2	MS-C5364-PB	2019-03-11	41.7.0.67-a4	
-	68	Network Camera	Active	1C C3 16 11 02 40	192.168.7.190	80	255 255 255 0	192.168.7.1	NC3263-PNA	2019-01-10	30.7.1.63-r20	
~	140	Sec. 1.2	3.9							2019-02-27		ï

Více informací k použití software naleznete v příručce "Smart Tools User Manual".

Nastavení IP adresy pomocí webového prohlížeče

1) Spusťte webový prohlížeč a zadejte IP adresu kamery (tovární nastavení IP adresy je 192.168.5.190).

Pozn.: Abyste mohli přistoupit ke kameře, musí být IP adresa vašeho PC ze stejného síťového segmentu jako IP adresa kamery. Při prvním přístupu ke kameře si proto nejprve nastavte IP adresu PC na nějakou hodnotu ze segmentu 192.168.5.x. Po změně IP adresy kamery si pak můžete nastavit IP adresu PC zpět na původní hodnotu.

3) Pokud přistupujete ke kameře poprvé, zobrazí se displej pro aktivaci kamery. Nastavte přístupové heslo a bezpečností dotazy (resp. odpovědi). Pak se můžete přihlásit ke kameře pomocí nastaveného jména a hesla.

Activation	
admin	
Password	
Comirm	
NEXT	

Question1:	What's your father's name?	~
Answer1:		
Question2:	What's your father's name?	~
Answer2:		
Question3:	What's your father's name?	~
Answer3:		

4) Po přihlášení zvolte "Configuration" - > "Basic Settings" -> "Network" -> "TCP/IP".



Nastavte IP adresu kamery na požadovanou hodnotu a pak uložte pomocí "Save". Změna tovární IP adresy je hotová.